

AXION®

ONE SHOT SPRAY

SANITIZIERENDES OBERFLÄCHENDISINFEKTIONSMITTEL

125ml

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vorbeugend oder während Krankheitsphasen anwenden.
- ✓ Aufsprühen, einwirken lassen, es ist nicht notwendig, ein sauberes Tuch zum Abwischen zu verwenden.
- ✓ Es beseitigt **99,9 % der Bakterien, Pilze und Viren einschließlich Coronavirus.**
- ✓ Ohne Spülung für Oberflächen ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln verwenden.
- ✓ Öffentliche oder private Orte, Gemeinden, Rathäuser, Schulen, Krankenhäuser, EPHAD, medizinischer Bereich, professionelles Umfeld, Geschäfte, Besprechungsräume, öffentliche Verkehrsmittel oder Sanitäranlagen.

DISINFECTANT ACTION

Bakterizid: wirksam in 5 Minuten bei 20°C unter verschmutzten Bedingungen gemäß EN13697 und EN1276 auf Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.

Fungizid: wirksam in 15 Minuten bei 20°C unter verschmutzten Bedingungen gemäß EN13697 Standard auf Candida albicans; Aspergillus brasiliensis.

Viruzid: wirksam in 15 Minuten bei 20°C unter verschmutzten Bedingungen gemäß der Norm EN14476 auf Poliovirus, Adenovirus, Murines Norovirus, Coronavirus.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. 1 Aerosol kann zwischen 30m³ und 100m³ behandeln.

Statisches Sprühen: Stellen Sie das Aerosol in die Mitte des Raumes. Schalten Sie den Diffusor ein. Verlassen Sie den Raum. **Dynamisches Sprühen:** Schalten Sie den Diffusor ein und sprühen Sie 20 cm von den zu behandelnden Oberflächen entfernt oder direkt in die Luft. Verlassen Sie den Raum.

Für 90 Minuten einwirken lassen. Lüften Sie, bevor Sie den Raum wieder betreten.

Lassen Sie keine Tiere in dem zu behandelnden Raum. Schalten Sie alle in Betrieb befindlichen Elektrogeräte aus. Decken Sie Geschirr, Aquarien, Terrarien und Käfige ab, schalten Sie die Stromzufuhr zu den Aquariumpumpen ab.



BIOCIDES

Art des Produkts: Aerosolgenerator (AE). Formel bei der Giftnotrufzentrale hinterlegt.

Aktive Bestandteile: Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5) und Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS-Nr. 7173-51-5).

Art der Verwendung: TP02 - Desinfektionsmittel und Algizide, nicht zur direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren.

Haltbarkeitsdatum: 2 Jahre ab Herstellungsdatum

UFI: HTA0-30NH-F00A-EPKD

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt / Verwenden Sie Biozide mit Vorsicht. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen / Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung.

ZUSAMMENSETZUNG (Masse)
Ethanol denat / 34.05 %
Didécyl diméthylammoniumchloride / 0.75%
Anti-corrosion / 0.25%
Water / qsp 100%
DME / 50%

PALETTISIERUNG



Kapazität: 125 ml
urchmesser Weißblechgehäuse 45mm
Einheiten pro verfilmter Packung: 38
Einheiten pro Folienpackung: 3840
Filmpackung pro Lage: 16
Lagen pro Palette: 10
Filmpaket pro Palette: 160



CAREDELUXE

Contact: +41 76 373 44 77
info@caredeluxe.com
www.caredeluxe.com

